



使用方法	
通常	ヘッドユニットフェーダ フロント寄り 外付けフェーダ リア寄り
BOX	ヘッドユニットフェーダ センター
取外	外付けフェーダ センター又はフロント寄り